Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Comme avec tout appareil lectrique, certaines pr cautions doivent tre respect es pendant la manipulation et l'utilisation afin de prévenir tout choc électrique.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Utiliser PLEO rb en intérieur uniquement, dans un endroit sec.
- Afin de prévenir tout choc électrique, ne jamais poser ni immerger PLEO rb ou le socle de chargement dans un liquide quel qu'il soit, et ne jamais jouer avec PLEO rb ou le socle de chargement lorsque vous êtes vous-même en contact avec de l'eau.
- Ne pas incinérer PLEO rb ou le bloc-batterie, car la batterie risque d'exploser.
- Ne pas jeter le bloc-batterie de PLEO rb avec les ordures ménagères. Le bloc-batterie de PLEO rb est au lithium-polymère et doit être mis au rebut avec les déchets dangereux.
- Ne jamais immerger l'adaptateur CA (courant alternatif) dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas brancher l'adaptateur CA à une alimentation si ce dernier est mouillé ou endommagé.
- Avant de nettoyer l'adaptateur CA ou le socle de chargement, les débrancher l'un de l'autre et retirer l'alimentation.
- PLEO rb contient un bloc-batterie spécial qu'il est possible de recharger. Ne pas utiliser d'autre bloc-batterie non expressément recommandé pour PLEO rb : il pourrait ne pas fonctionner correctement et entraîner des dommages.
- Il est possible de recharger le bloc-batterie de PLEO rb à l'aide de l'adaptateur CA et du socle de chargement (fournis). Ne pas utiliser d'autre adaptateur ou chargeur non expressément recommandés pour PLEO rb : ils pourraient endommager le bloc-batterie et PLEO rb.
- Examiner régulièrement PLEO rb, le bloc-batterie, le socle de chargement et l'adaptateur CA à la recherche de dangers potentiels (fissures, pièces endommagées ou cassées), en particulier au niveau du cordon d'alimentation, de la fiche ou du boîtier électrique et les faire réparés si besoin. Le bloc-batterie, le socle de chargement et l'adaptateur CA doivent être en parfait état avant toutes utilisations.
- Pour de plus amples instructions sur la réparation, se reporter à la garantie fournie dans la boîte.
- Puissances nominales de l'adaptateur CA :
  ENTRÉE : 100-240V CA, 50/60 Hz 0,45 A max. SORTIE : 10V CC, 1,2 A

ATTENTION APPAREIL LECTRIQUE

DÉMARRAGE RAPIDE

1 DÉBALLAGE

Déballez votre PLEO rb avec soin : placez une main sur son dos et l'autre sur son ventre pour le retirer de son emballage. N'oubliez pas de conserver cet emballage sp cial pour son transport et son stockage.



2 CHARGEMENT

Mettez la batterie de PLEO rb à charger pendant 3 à 4 heures. Elle doit tre compl tement charg e avant la toute premi re activation de votre PLEO rb. Si le voyant rouge est allum en continu, la batterie est en cours de chargement (si le voyant clignote en rouge, l'insertion n'est pas correcte). Lorsque le chargement est termin , le logo PLEO figurant sur le chargeur s'allume en vert. Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton au dos du chargeur ; insérez-la ensuite dans le compartiment prévu à cet effet dans PLEO rb. Veillez l'orienter correctement, puis la bloquer dans son logement.



3 PILE DE L'HORLOGE

Retirez la vis et le cache du logement de la pile. Déballez la pile bouton fournie (CR2032) et placez-la dans le compartiment pr vu cet effet, en orientant le « + » côté cache. Replacez ensuite le cache et la vis (vissez fermement).



4 RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton de réglage « Noon » lorsqu'il est midi chez vous afin de synchroniser l'horloge interne de PLEO rb. Vous pouvez r p ter cette tape si vous voyagez avec votre PLEO rb dans un autre fuseau horaire. Une pile permet de faire fonctionner l'horloge interne de PLEO rb environ 3 ans. Si l'horloge interne de PLEO rb semble se d r gler, remplacez la pile selon la proc dure décrite à la section « PILE DE L'HORLOGE ».



5 RÉVEIL DE PLEO rb

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF situ sous la peau du ventre de PLEO rb. Le t moin lumineux d'alimentation s'allume en vert. Pour r gler le volume de PLEO rb, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour supprimez le son une deuxi me fois pour un volume l ger et une troisi me fois pour un volume normal. Il est possible que PLEO rb ne se r veille pas tout de suite complètement ; si c'est le cas, invitez-le ouvrir les yeux en le caressant et en lui parlant. Comme un vrai animal de compagnie, PLEO rb passe par diff rentes tapes, de la naissance l'enfance, o il se socialise et apprend. Ceci prend quelques jours, alors soyez patient.



6 DONNER UN NOM À PLEO rb

Une fois PLEO rb au stade de l'enfance, il est pr t apprendre. La première chose à lui enseigner est son nom ; il est impatient de l'apprendre. Montrez à votre PLEO rb la carte d'identit fournie en la pr sentant devant son museau pour qu'il puisse la sentir. Lorsque PLEO rb renifle la carte d'identit , il remue la queue, s'immobilise et ouvre la bouche. Placez-y la carte ; PLEO rb va alors la refermer pour tenir la carte, et mettre des sons joyeux. Il balance ensuite sa t te d'avant en arri re et, immobile, vous regarde : il attend le nom que vous lui avez choisi.
Prononcez le nom de votre PLEO rb haute voix, de fa on claire. S'il a entendu son nom, il se met bouger puis s'immobilise et vous regarde à nouveau : il attend que vous prononciez son nom une deuxi me fois pour confirmation. S'il a retenu son nom, il remue la queue, balance sa t te d'avant en arri re, et l che la carte d'identit .
Si PLEO rb rencontre un probl me lors de l'apprentissage de son nom, ex cutez la s quence nouveau. Si apr s plusieurs essais, vous n'y tes toujours pas parvenu, ceci peut tre d un environnement trop bruyant, ou alors votre PLEO rb n'est pas prêt ; essayez une nouvelle fois plus tard, dans une pi ce plus tranquille. Vous pouvez tout moment donner un autre nom votre PLEO rb en réexécutant la séquence ci-dessus.

7 APPRENTISSAGE DE PLEO rb

mesure que votre PLEO rb commence se fa onner une personnalit , vous pouvez commencer lui apprendre ob ir votre voix l'aide des pierres de dressage PLEO rb. La pierre de dressage « BOW » est fournie. Interagir avec votre PLEO rb de cette mani re lui permet de d velopper positivement temp rament, ob issance et capacit s d'apprentissage. Pour savoir comment utiliser les pierres de dressage, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation. Pour de plus amples informations sur les autres pierres de dressage (vendues s par ment), visitez pleoworld.com.



8 ÉVOLUTION

PLEO rb apprend en interagissant avec vous et son environnement. Au fil du temps, votre PLEO rb sera capable d'ex cuter toute une palette de mouvements et d'agir selon divers comportements sociaux. PLEO rb restera heureux, dynamique et en bonne sant tant que vous le nourrirez l'heure, que vous jouerez avec lui r guli rement et que vous prendrez soin de lui. Si votre PLEO rb est maltrait (s'il subit des chutes ou des coups, s'il est laiss dans la p nombre ou dans un environnement trop chaud ou trop froid, s'il n'est pas nourri ou s'il est n glig d'une quelconque fa on), vous devrez le caresser, le nourrir et le soigner ou le laisser se reposer afin qu'il gu risse. Pour de plus amples informations sur la nourriture et les nutriments (vendus s par ment) pour PLEO rb, visitez pleoworld.com.
Amusez-vous à suivre l'évolution de votre PLEO rb mesure qu'il se familiarise avec vous et son environnement.

© 2010 Innvo Labs Limited. Tous droits r serv s.

Remarque : PLEO rb peut s'arrêter net ou cesser de fonctionner alors qu'il est en mouvement suite à une décharge électrostatique. Si cela se produit, mettez-le hors tension puis à nouveau sous tension pour reprendre.

PLEO rb™

382U Black Diecut

Po: P33742	Project: Quick Start_FR	Ver: G-A
Date: 2011.08.10	Size: 22.5X9.75 in	CTP-14790